

● MAGNETIC CAMPING KIT

flexiMAGS.

www.fleximags.de



SCAN ME



Montagehinweis Magnetbefestigung für Sonnensegel

Gummierte Magnete und Untergrund mit einem weichen Tuch reinigen.



Magnetsystem schräg halten und über die untere Magnetkante ansetzen



Verbindungsband straff ziehen und oberen Griff-Magnet zur Stabilisierung auf gleiche Weise anbringen.



Achtung! Die verwendeten Magnete sind sehr stark!



Beliebiges Sonnensegel an dem Karabinerhaken befestigen.



Zum abnehmen genau andersherum verfahren: Magnete nach unten kippen und abziehen.



Bitte beachten:

Befestigung mit 2 superstarken Magneten. Für drinnen und draußen geeignet!
Die Gewindestangen an den gummierten Magneten sind aus verzinktem Stahl und können bei permanentem Außeneinsatz Rost ansetzen.
Beim Entfernen von der Haftfläche bitte beachten: leicht nach unten oder oben kippen, dann lösen sich die Magnetsysteme am Besten von der Haftfläche - nicht ziehen!

Achten Sie darauf, dass der Untergrund / Karosserie und Magnete vor dem Ansetzen sauber sind, um Ihren Lack nicht zu beschädigen! Schadensersatzansprüche für Folgeschäden durch unsachgemäße Benutzung werden explizit ausgeschlossen.

Magnetbefestigung nur bei geparktem Fahrzeug ansetzen, während der Fahrt abnehmen!