



Handbuch

Version
Februar 2021



NOMIA 12V210Ah



Benutzerhandbuch Nomia 12V210Ah

Sehr geehrter Kunde,

Dieses Handbuch enthält alle notwendigen Informationen für die Installation, Verwendung und Wartung der Nomia 12V210Ah Li-Ionen-Batterie. Wir bitten Sie, diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig zu lesen. In diesem Handbuch wird die Li-Ionen-Batterie des Nomia 12V210Ah bezeichnet als: Li-Ionen-Batterie. Dieses Handbuch richtet sich an den Installateur und den Benutzer der Li-Ionen-Batterie. Nur qualifiziertes, zertifiziertes Personal darf die Li-Ionen-Batterie installieren und warten. Bitte lesen Sie das Verzeichnis am Anfang dieses Handbuchs, um die für Sie relevanten Informationen zu finden.

Während der Verwendung des Produkts muss stets die Benutzersicherheit gewährleistet sein, damit Installateure, Benutzer, Wartungspersonal und Dritte die Li-Ionen-Batterie sicher verwenden können.

Copyright© Super B Alle Rechte vorbehalten. Lizenzierte Softwareprodukte sind Eigentum von Super B oder seinen Tochtergesellschaften oder Lieferanten und sind durch nationale Urheberrechtsgesetze und internationale Vertragsbestimmungen geschützt. Super B-Produkte sind durch niederländische und ausländische Patente geschützt, erteilt und angemeldet. Die Informationen in dieser Veröffentlichung ersetzen die in allen zuvor veröffentlichten Materialien. Spezifikations- und Preisänderungsrechte vorbehalten. Super B ist eine eingetragene Marke von Super B.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Super B Lithium Power B.V.
Europalaan 202
7559 SC Hengelo (Ov), Niederlande
Tel: +31(0)88 00 76 000
E-Mail: info@super-b.com
[www: www.super-b.com](http://www.super-b.com)

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsrichtlinien und -maßnahmen	5
1.1. Allgemeines	5
1.2. Entsorgung	5
2. Einführung	6
2.1. Produkt-Beschreibung	6
2.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
2.3. Begriffsglossar	6
2.4. Verwendete Symbole	7
3. Produktspezifikationen	7
3.1. Produkteigenschaften	7
3.2. Technische Daten	7
3.2.1. Elektrische Eigenschaften	7
3.2.2. Mechanische Eigenschaften	7
3.2.3. Lade- und Entladeeigenschaften	8
3.2.4. Temperatureigenschaften	8
3.2.5. Konformitätsdaten	8
3.2.6. Allgemeine Produktspezifikationen	8
3.3. Umgebungsbedingungen	9
3.4. Lieferumfang	9
3.5. Anschlüsse, Anzeigen und Batteriekontrollen	10
3.5.1. Con 1 (Ausgang für bistabiles Relais)	10
3.5.2. Con 2 (I/O-Anschluss 7)	10
3.5.3. Con 3 (CANopen; 5-poliger Micro-Style-Stecker)	11
3.6. Peripheriegeräte	11
3.6.1. Obligatorisch	11
3.6.2. Optionale Komponenten	12
4. Installation	13
4.1. Allgemeine Informationen	13
4.2. Auspacken	13
4.3. Vorbereitung der Batterie für den Gebrauch	13
4.3.1. Einsetzen der Batterie	13
4.3.2. Einsetzen und Entfernen einer Sicherung	14
4.4. Anschlusskabel	15
4.5. Installation der vorgeschriebenen externen Abschaltvorrichtung	15
4.5.1. Anschluss eines Kipp-Relais an die Li-Ionen-Batterie	15
4.5.2. Anschluss eines normalen Relais als externe Abschaltvorrichtung	16
4.5.3. Verwendung der SB BIB (Batterie-Schnittstellen-Box)	17
4.5.4. Verwendung der SB BCI-C1 (Batterie-Kommunikationsschnittstelle) mit einem normalen Relais	17

4.6.	Anschluss der Li-Ionen-Batterie an die Last/das Ladegerät	18
4.6.1.	Anschluss einer einzelnen Li-Ionen-Batterie an das Last/Ladegerät mit einem Kipp-Relais	18
4.6.2.	Anschluss einer einzelnen Li-Ionen-Batterie an das Last/Ladegerät mit einem normalen Relais	19
4.7.	Trennen der Li-Ionen-Batterie	20
5.	Anschluss von Li-Ionen-Batterien in Reihe und parallel	21
5.1.	Li-Ionen-Batterien in Reihe schalten.	21
5.2.	Parallelschaltung von Li-Ionen-Batterien	21
5.3.	Anschluss von Li-Ionen-Batterien in Reihe und parallel	23
5.4.	CANopen-Schnittstelle	23
5.4.1.	CAN-Bus-Netzwerktopologie	24
5.4.2.	Abschlusswiderstände	24
5.4.3.	CAN-Bus-Versorgung	24
5.4.4.	CAN-Ausgleich	25
6.	Batterieverwendung	26
6.1.	Allgemeine Informationen	26
6.2.	Aufladen	26
6.2.1.	Batterieausgleich	26
6.2.2.	Auslesen des Ladezustands der Batterie (SoC)	26
6.3.	Batterieüberwachungssoftware	27
6.3.1.	Aufzeichnung des Batterieverlaufs	27
7.	Inspektion und Reinigung	28
7.1.	Allgemeine Informationen	28
7.2.	Inspektion	28
7.3.	Reinigung	28
8.	Aufbewahrung	29
9.	Transport	29
10.	Recycling und Entsorgung	29
11.	Fehlerbehebung	30
12.	Gewährleistung und Haftung	31

1. Sicherheitsrichtlinien und -maßnahmen

1.1. Allgemeines

- Schließen Sie die Li-Ionen-Batterie nicht kurz.
- Behandeln Sie die Li-Ionen-Batterie wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Zerlegen, zerquetschen, durchbohren, öffnen oder zerstückeln Sie die Li-Ionen-Batterie nicht.
- Setzen Sie die Li-Ionen-Batterie keiner Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Einwirkung von direkter Sonneneinstrahlung.
- Nehmen Sie die Li-Ionen-Batterie nicht aus der Originalverpackung, bis er für den Gebrauch benötigt wird.
- Im Falle eines Elektrolytaustritts darf die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen. Bei Berührung den betroffenen Bereich mit Wasser abwaschen und einen Arzt aufsuchen.
- Verwenden Sie immer ein Ladegerät der Klasse 2, welches speziell für die Verwendung mit einer Li-Ionen-Batterie (LiFePO4) vorgesehen ist.
- Achten Sie auf die Plus- (+) und Minus- (-) Markierungen auf der Li-Ionen-Batterie sowie am Gerät und stellen Sie eine korrekte Verwendung sicher.
- Mischen Sie keine Batterien verschiedener Hersteller, Kapazitäten, Größen oder Typen.
- Halten Sie die Li-Ionen-Batterie sauber und trocken.
- Zweitbatterien müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät und lesen Sie dieses Handbuch für korrekte Ladeanweisungen.
- Lassen Sie die Li-Ionen-Batterie nicht über einen längeren Zeitraum aufladen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Nach längerer Lagerung kann es notwendig sein, dass Sie die Li-Ionen-Batterie mehrmals auf- und entladen müssen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie die Original-Produktdokumentation zum späteren Nachschlagen auf.
- Trennen Sie die Li-Ionen-Batterie vom Gerät, wenn Sie diese nicht benutzen.
- Laden Sie die Li-Ionen-Batterie unten nicht unter 0 °C

⚠ Warnung! Halten Sie die Li-Ionen-Batterie von Wasser, Staub und Verunreinigungen fern. Platzieren Sie die Li-Ionen-Batterie in gut belüfteten Räumen.

1.2. Entsorgung



Entsorgen Sie die Li-Ionen-Batterie in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen und Bundesgesetzen und Vorschriften.

Batterien dürfen an den Hersteller zurückgeschickt werden.

Nicht mit anderen (Industrie-)Abfällen mischen.

2. Einführung

2.1. Produkt-Beschreibung

Die Nomia 12V210Ah ist eine wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie. Die einzigartige Kombination aus modernster Technologie und intelligenter Software macht diese Li-Ionen-Batterie zu einer robusten, sicheren und einfach zu bedienenden Energiespeicherlösung.

Die Li-Ionen-Batterie verwendet die sichere Lithium-Eisen-Phosphat-(LiFePO₄)-Technologie. Mit seinem integrierten Batteriemanagementsystem ist die Li-Ionen-Batterie vor Tiefentladung, Überladung und Überhitzung geschützt.

⚠ **Vorsicht! Externe Abschaltvorrichtung erforderlich!**

2.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Li-Ionen-Batterie Nomia 12V210Ah dient als Stromquelle von 12 V in Stromversorgungssystemen für Freizeitfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Freizeitboote, Handelsschiffe und stationäre Anwendungen. Mögliche Anwendungen dieser Li-Ionen-Batterie sind: netzunabhängige Stromversorgung, Schiffsstromversorgung, Medium für (erneuerbare) Energiespeicher und (Traktions-)Batterie für Fahrzeuge. Bis zu 4 Batterien können in Reihe oder parallel geschaltet werden, um die Gesamtkapazität auf 840 Ah zu erhöhen. Für weitere Batterien in Reihe oder parallel, wenden Sie sich bitte immer an Super B.

2.3. Begriffsglossar

BMS	Battery Management System (Batteriemanagementsystem)
Ladezyklus	Eine Nutzungsdauer von vollständig geladen, über vollständig entladen bis hin zu vollständig wieder aufgeladen.
Dauer des Lebenszyklus	Die maximale Lebensdauer des Produkts wird durch die Einhaltung der in diesem Handbuch enthaltenen Richtlinien erreicht.
BCI	Kommunikationsschnittstelle der Batterie
BIB	Battery Interface Box (Batterie-Schnittstellenbox=
LiFePO ₄	Lithium-Eisenphosphat
SoC	State of Charge (Ladestatus)
CCCV	Constant Current - Constant Voltage (Konstantstrom - Konstante Spannung)
DoD	Depth of Discharge (Entladungstiefe)

Tabelle 1. Begriffsglossar

2.4. Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole werden im gesamten Handbuch verwendet:

- ⚠️ Warnung!** Eine Warnung weist darauf hin, dass schwere Schäden am Benutzer und/oder Produkt auftreten können, wenn ein Vorgang nicht wie beschrieben durchgeführt wird.
- ⚠️ Vorsicht!** Ein Warnschild weist darauf hin, dass es zu Problemen kommen kann, wenn ein Vorgang nicht wie beschrieben durchgeführt wird. Es kann auch als Erinnerung für den Benutzer dienen.

3. Produktspezifikationen

3.1. Produkteigenschaften

- Traktionsbatterie
- Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO₄): Sichere Li-Ionen-Technologie
- Integriertes BMS (Batterie-Managementsystem), externe Abschaltvorrichtung erforderlich
- Glasfaserverstärktes Kunststoff-(GRFP)-Gehäuse, Aluminium-/PE Sandwich-Seitenteile
- Klemmen für 2 x M8-Schrauben
- Integrierte Sicherung, 32 V/500 A
- Maximale kontinuierliche Entladung 500 A
- Kabel-Kommunikationsschnittstelle: CANopen
- Batterieüberwachung/Verlaufsspeicherung
- Adaptiver Zellenausgleich
- Konfigurierbar im seriellen oder parallelen Anschluss
- Ausgang für bistabiles Relais/Kipprelais

3.2. Technische Daten

3.2.1. Elektrische Eigenschaften

Nennleistung	210 Ah
Energie	2688 Wh
Nennspannung	12,8 V
Leerlaufspannung	13,2 V
Selbstentladung	<3 % pro Monat

Tabelle 2. Elektrische Eigenschaften

3.2.2. Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (L x B x H)	417 x 227 x 314 mm/16.4" x 8.9" x 12.4" x 12.4"
Gewicht	23 kg/50.7 lbs

Gehäusematerial	GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
Eindringenschutz	IP50
Zellentyp/Chemie	Prismatisch - LiFePO ₄

Tabelle 3. Mechanische Eigenschaften

3.2.3. Lade- und Entladeeigenschaften

Lademethode	CCCV
Ladespannung	14,3 V - 14,6 V
Maximaler Ladestrom	210 A
Entladeschlussspannung	10 V
Entladestrom kontinuierlich	500 A ¹
Entladungsimpulsstrom (10 Sek.)	800 A

Tabelle 4. Lade- und Entladedaten

¹Begrenzt durch Sicherung

3.2.4. Temperatureigenschaften

Ladetemperatur	0 °C bis 55 °C/32 °F bis 131 °F ²
Entladetemperatur	-20 °C bis 55 °C/-4 °F bis 131 °F
Lagertemperatur kurzfristig (<1 Monat)	-20 °C bis 45 °C/-4 °F bis 113 °F
Lagertemperatur langfristig (>1 Monat)	0 °C bis 35 °C/32 °F bis 95 °F
Relative Luftfeuchtigkeit	10-90 %

Tabelle 5. Temperatureigenschaften

²Laden Sie die Li-Ionen-Batterie unten nicht unter 0 °C/32°F

3.2.5. Konformitätsdaten

Zertifizierungen	CE, FCC, UN 38.3, UN ECE R10.05
Versandklassifizierung	UN 3480

Tabelle 6. Konformitätsdaten

3.2.6. Allgemeine Produktspezifikationen

Batterie-bezeichnung	IFpP/36/130/195/[2P4S]M/-20+55/95
Zyklus-Lebensdauer	>3500 (1,0 C kontinuierliche Entladung, DoD 100 %)³

Tabelle 7. Allgemeine Produktspezifikationen

³Der oben angegebene Lebensdauerwert ist ein Richtwert bei 23 °C. Die Lebensdauer der Li-Ionen-Batterie hängt stark von der Temperatur und den angewandten Lade- und Entladelasten ab.

3.3. Umgebungsbedingungen

⚠️ Warnung! Die Li-Ionen-Batterie darf nur unter den in dieser Anleitung angegebenen Bedingungen verwendet werden. Wenn Sie die Li-Ionen-Batterie an Bedingungen außerhalb der angegebenen Grenzen aussetzen kann dies zu schweren Schäden am Produkt und/oder am Benutzer führen.

Verwenden Sie die Li-Ionen-Batterie in einem trockenen, sauberen, staubfreien und gut belüfteten Raum. Setzen Sie die Li-Ionen-Batterie nicht Feuer, Wasser, Lösungsmitteln oder übermäßiger Hitze aus.

3.4. Lieferumfang




Abbildung 1. Lieferumfang.

1. (1x) Nomia 12V210Ah Lithium-Batterie
2. (4x) M8 Schraube
3. (6x) M8 Federscheibe
4. (6x) M8 Unterlegscheibe
5. (2x) M8 Mutter
6. (1x) Sicherung 32V/500A
7. (1x) Phoenix-Stecker 7
8. (2x) Klemmenabdeckung, Rot
9. (2x) Klemmenabdeckung, Schwarz
10. (2x) Klemmenschutzkappe, Rot
11. (2x) Klemmenschutzkappe, Schwarz

3.5. Anschlüsse, Anzeigen und Batteriekontrollen




Abbildung 2. Anschlüsse, Anzeigen und Batteriekontrollen

1. Con 1 (Ausgang für bistabiles Relais; Phoenix FRONT-MC 1,5/4-STF-3,81 1850877)
2. Con 2 (I/O-Anschluss 7; Phoenix FRONT-MC 1,5/7-STF-3,81 1850903)
3. Con 3 (CANopen; 5-poliger Micro-Style-Stecker)
4. Klemme - (2 x M8)
5. Sicherungsabdeckung
6. Klemme + (2 x M8)
7. Reset-Taste
8. Sicherungsanschlüsse

3.5.1. Con 1 (Ausgang für bistabiles Relais)

PIN #	Ausgangsspanne (12V dc)	Funktion
1	2,7A (kontinuierlich) 15A (100ms Puls)	+, OFF
2	2,7A (kontinuierlich) 15A (100ms Puls)	-, ON
3	2,7A (kontinuierlich) 15A (100ms Puls)	-, OFF
4	2,7A (kontinuierlich) 15A (100ms Puls)	+, ON

Tabelle 8. Con1 (Ausgang für bistabiles Relais)

3.5.2. Con 2 (I/O-Anschluss 7)

PIN Nr.	Bereich	Funktion
1	Max. 30 V DC	+ (Plus)
2	0-10 V DC	AN_SOC (Analoger Ladestatus)
3	NA	Nc (Nicht angeschlossen)
4	5A max. 48 V DC max.	Rc, (Relais gemeinsamer Kontakt)
5		Rnc, (Relais Öffnerkontakt)
6		Rno, (Relais Schließerkontakt)
7		GND, (Masse)

Tabelle 9. Con 2 (I/O-Anschluss 7)

3.5.3. Con 3 (CANopen; 5-poliger Micro-Style-Stecker)

PIN Nr.	Signal	Beschreibung
1	CAN_SHLD	Optionale CAN-Abschirmung
2	CAN_V+	Optionale externe positive CAN-Versorgung (zugewiesen für die Versorgung von Transceiver und Optokopplern, wenn eine galvanischer Trennung des Busknotens vorliegt)
3	CAN_GND	Masse/OV
4	CAN_H	CAN_H Busleitung (dominant hoch)
5	CAN_L	CAN_L-Busleitung (dominant niedrig)

Tabelle 10. Con 3 (CANopen; 5-poliger Micro-Style-Stecker)

3.6. Peripheriegeräte

3.6.1. Obligatorisch

Damit die Li-Ionen-Batterie sicher verwendet werden kann, muss ein externe Abschaltvorrichtung installiert werden. Dies muss entweder ein Relais oder ein Kipprelais (bistabil) sein, das von der GLT der Batterie gesteuert wird, oder ein Relais bzw. ein Kipprelais, das von einem Fernschalter gesteuert wird (CAN-gesteuert). Wenn kein externe Abschaltvorrichtung installiert ist, erlischt die Garantie für die Li-Ionen-Batterie. Dies führt zu schweren Schäden an der Li-Ionen-Batterie und kann zu hohen Risiken für Sicherheit und Umwelt führen.

3.6.2. Optionale Komponenten

Die Li-Ionen-Batterie kann in Kombination mit einigen (Super B)-Produkten verwendet werden:

Beschreibung	Artikelbezeichnung	EAN-Code
SB-LIR250 (Relais)	SB-LIR250 (Relais)	8718531361126
Bistabiles Relais	SB-V23130C2021A412-TE (Kipprelais)	8718531361010
Abschlusswiderstand-Buchse	SB CAN Abschlusswiderstand-Buchse	8718531360808
Abschlusswiderstand-Stecker	SB CAN Abschlusswiderstand-Stecker	8718531360815
CAN Stecker-Buchse-Kabel 0,6 m	SB CAN Stecker-Buchse-Kabel 0,6 m	8718531360716
CAN Stecker-Buchse-Kabel 1 m	SB CAN Stecker-Buchse-Kabel 1 m	8718531360723
CAN Stecker-Buchse-Kabel 2 m	SB CAN Stecker-Buchse-Kabel 2 m	8718531360730
CAN Stecker-Buchse-Kabel 5 m	SB CAN Stecker-Buchse-Kabel 5 m	8718531360747
CAN Stecker-Buchse-Kabel 10 m	SB CAN Stecker-Buchse-Kabel 10 m	8718531360754
T-Verteiler	SB CAN T-Verteiler	8718531360761
Batterie-Schnittstellen-Box	SB BIB LV48V350A	8718531360914
Batterie-Schnittstellen-Box	SB BIB LV48V600A	8718531360921
USB zu CAN	CAN Compact zu USB	8718531361201
Batterieüberwachung	SB Überwachungssoftware	
Montagehalterung ZC-Gehäuse	SB Batteriehalterung für Nomia 12V100Ah, 12V210Ah und 12V210Ah	8718531360693
Kommunikationsschnittstelle der Batterie	SB BCI-C1	8718531360884
Touch-Display	Touch-Display	8718531361447
Touch-Display + Kabel	Touch-Display + Kabel	8718531361447
BM01 Batterieüberwachung	SB BM01 12-24 V	8718531361041
BM01 Batterieüberwachungskabel	SB BM 01 Kabel 2,5 m nur 12-24 V	8718531361225
BM01 Batterieüberwachungskabel	SB BM 01 Kabel 5 m nur 12-24 V	8718531361232

BM01

Batterieüberwachungskabel

SB BM01 Kabel 10 m nur 12-24 V

8718531361249

Tabelle 11. Optionale Komponenten, die mit der Li-Ionen-Batterie verwendet werden können

4. Installation

4.1. Allgemeine Informationen

- ⚠ **Warnung!** Installieren oder verwenden Sie niemals eine beschädigte Li-Ionen-Batterie.
- ⚠ **Vorsicht!** Schließen Sie die Li-Ionen-Batterie nicht in umgekehrter Richtung an (Polarität).

Wenn Sie mehrere Batterien in Reihe oder parallel anschließen, verwenden Sie immer Batterien der gleichen Marke, des gleichen Typs, des gleichen Alters, der gleichen Kapazität und des gleichen Ladestatus.

4.2. Auspacken

Überprüfen Sie die Li-Ionen-Batterie nach dem Auspacken auf Beschädigungen. Wenn die Li-Ionen-Batterie beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an Super B. Installieren oder verwenden Sie die Li-Ionen-Batterie nicht, wenn diese beschädigt ist!

4.3. Vorbereitung der Batterie für den Gebrauch

- ⚠ **Vorsicht!** Betreiben Sie die Li-Ionen-Batterie nicht über die veröffentlichten maximalen Spezifikationen hinaus.
- ⚠ **Vorsicht!** Das Laden unter Tiefentladebedingungen kann zu Entlüftung, übermäßiger Hitze oder thermischem Durchgehen der Zellen führen.
- ⚠ **Vorsicht!** Diese Li-Ionen-Batterie speichert Fehlerzustände intern, wie z. B. übermäßigen Ladestrom oder Tiefentladungen. Super B verwendet diese Informationen im Rahmen des Garantieprozesses.
- ⚠ **Warnung!** Überladen Sie die Li-Ionen-Batterie nicht.

4.3.1. Einsetzen der Batterie

Vor dem Gebrauch muss die Li-Ionen-Batterie so positioniert werden, dass sie sich während des Gebrauchs nicht in ihrem Gehäuse hin- und her bewegt. Die Li-Ionen-Batterie kann auf der Seite, aber nicht auf dem Kopf platziert werden. Bei Bedarf kann die platziert werden mit Hilfe von Super-B-Halterungen befestigt werden. Die Halterungen können mit Bolzen oder Schrauben befestigt werden (siehe Abbildung 3).




Abbildung 3. Abbildung 3. Installieren der Li-Ionen-Batterie mit Hilfe der Super-B-Montagehalterung

4.3.2. Einsetzen und Entfernen einer Sicherung

Bevor die Li-Ionen-Batterie verwendet werden kann, muss die interne Sicherung installiert werden. Die 32 V/500 A-Sicherung wird mit der Li-Ionen-Batterie geliefert.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherung in die Li-Ionen-Batterie einzusetzen (siehe Abbildung 4):

1. Trennen Sie den Minusleiter vom - Pol der Li-Ionen-Batterie (siehe Abschnitt 4.5. für die Einzelheiten).
2. Trennen Sie das Pluskabel vom Pluspol der Li-Ionen-Batterie.
3. Schrauben Sie die Sicherungsabdeckung mit dem TORX-Schlüssel ab.
4. Lösen Sie die Sicherungskontakte mit einem 13-mm-Schlüssel.
⚠ Warnung! Kurzschlussgefahr! Vermeiden Sie einen Kurzschluss mit dem Schraubenschlüssel
5. Setzen Sie die (neue) Sicherung zwischen die Kontakte, legen Sie Unterlegscheiben und Federscheiben ein und ziehen Sie die Sicherungskontaktstellen auf 13 Nm fest.
6. Befestigen Sie die Sicherungsabdeckung.
7. Fahren Sie mit Abschnitt 4.5 fort, um die Anweisungen zum Einbau der Li-Ionen-Batterie in einen Stromkreis zu lesen.




Abbildung 4. Installieren Sie eine Sicherung

4.4. Anschlusskabel

Verwenden Sie für die Anschlusskabel geeignete Kabel, um Überhitzung und unnötige Verluste zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Sicherungen, die zu den Kabeln und der Last passen. Super B empfiehlt, ein 95 mm² Anschlusskabel zu verwenden. Anschlusskabel mit kleineren Durchmessern können zu Überhitzung oder unnötigen Verlusten führen.

4.5. Installation der vorgeschriebenen externen Abschaltvorrichtung

- ⚠ **Warnung!** Schließen Sie das Relais immer zwischen dem + oder - Polder Batterie und der Last an.
- ⚠ **Warnung!** Verwenden Sie niemals die Li-Ionen-Batterie ohne ordnungsgemäß installierte externe Abschaltvorrichtung (Relais oder Kipp-Relais).

Der Schutz der Li-Ionen-Batterie ist auf eine der folgenden Arten möglich:

1. Schließen Sie ein Kipp-Relais an den Con1-Ausgang der Li-Ionen-Batterie an.
2. Schließen Sie ein normales Relais an den Con2-Ausgang (I/O-Anschluss 7) der Li-Ionen-Batterie an.
3. Mit der SB BIB (Batterie-Schnittstellen-Box).
4. Mit der SB BCI-C1 (Batterie-Kommunikationsschnittstelle) und einem normalen Relais.

4.5.1. Anschluss eines Kipp-Relais an die Li-Ionen-Batterie

1. Wenn Sie ein Kipp-Relais verwenden, schließen Sie es an den Ausgang Con1 an, wie in Abbildung 5 dargestellt.
Der Con1-Ausgang steuert sowohl die EIN-Spule als auch die AUS-Spule des Kipp-Relais. Der Ausgang von Con1 kann in Abbildung 8 gefunden werden.




Abbildung 5. Anschluss eines Kipp-Relais als externe Abschaltvorrichtung

4.5.2. Anschluss eines normalen Relais als externe Abschaltvorrichtung

1. Wenn Sie ein normales Relais verwenden, schließen Sie es an Con 2 (I/O-Anschluss 7), Pin 4 (Rc) und Pin 5 (Rnc) an, wie in Abbildung 6 gezeigt.




Abbildung 6. Schließen Sie ein normales Relais als externe Abschaltvorrichtung an.

4.5.3. Verwendung der SB BIB (Batterie-Schnittstellen-Box)




Abbildung 7. Anschluss einer Li-Ionen-Batterie an die SB BIB

Wenden Sie sich für die Montageanleitung für die SB BIB an Super B.

4.5.4. Verwendung der SB BCI-C1 (Batterie-Kommunikationsschnittstelle) mit einem normalen Relais




Abbildung 8. Anschluss einer Li-Ionen-Batterie an die SB BCI-C1

Wenden Sie sich an Super B für die Installationsanleitung der SB BCI-C1.

4.6. Anschluss der Li-Ionen-Batterie an die Last/das Ladegerät

4.6.1. Anschluss einer einzelnen Li-Ionen-Batterie an das Last/Ladegerät

mit einem Kipp-Relais

⚠ Warnung! Vergewissern Sie sich, dass Sie alle vorherigen Schritte, die in Kapitel 4.5 beschrieben sind, durchgeführt haben, bevor Sie die Batterie an das Ladegerät anschließen.

1. Schieben Sie die Polkappen über die Anschlusskabel.
2. Verbinden Sie den +-Pol der Batterie mit dem - oder B-Pol des Relais (siehe Abbildung 9).
3. Schließen Sie die Last oder das Ladegerät an die Klemmen + oder A des Relais an.
4. Schließen Sie den - Pol der Batterie an. Schließen Sie nicht zuerst den - Pol an, da dies zu Kurzschlüssen führen kann (siehe Abbildung 10).
5. Achten Sie darauf, dass beide Kontakte auf 20 Nm angezogen sind. Die Kontakte des Kipp-Relais müssen auf 13 Nm angezogen werden.
6. Setzen Sie die Polkappen auf die Pole (siehe Abbildung 10).
7. Drücken Sie die Reset-Taste für 10-15 Sekunden, nachdem Sie das Kipp-Relais an den Ausgang Con1 angeschlossen haben (die Reset-Taste befindet sich unter der Sicherheitsabdeckung). Die bistabilen Relaiskontakte werden aus- und eingeschaltet, um sicherzustellen, dass das Kipp-Relais AN ist




Abbildung 9. Abbildung 11. Anschluss der Batterie an die Last




Abbildung 10. Befestigung der Polkappen

4.6.2. Anschluss einer einzelnen Li-Ionen-Batterie an das Last/Ladegerät

mit einem normalen Relais

⚠ Warnung! Vergewissern Sie sich, dass Sie alle vorherigen Schritte, die in Kapitel 4.5 beschrieben sind, durchgeführt haben, bevor Sie die Batterie an das Ladegerät anschließen.

1. Schieben Sie die Polkappen über die Anschlusskabel.
2. Verbinden Sie den Pol der Batterie mit dem Pol des Relais (siehe Abbildung 11):
 - TE EV250: Verbinden Sie den (+) Pol der Batterie mit dem (+) Pol des Relais.
 - GIGAVac GX14/GX16 Serie: Verbinden Sie den (+) Pol der Batterie mit dem A2 Pol des Relais.
3. Schließen Sie die Last/das Ladegerät an den Pol des Relais an:
 - TE EV250: Schließen Sie die Last oder das Ladegerät an den A-Pol des Relais an.
 - GIGAVac GX14/GX16 Serie: Schließen Sie die Last oder das Ladegerät an den A1-Pol des Relais an.
4. Schließen Sie den - Pol der Batterie an. Schließen Sie nicht zuerst den - Pol an, da dies zu Kurzschlüssen führen kann (siehe Abbildung 12).
5. Stellen Sie sicher, dass beide Kontakte mit 20 Nm angezogen sind und die Kontakte für das normale Relais:
 - TE EV250: 8,8 auf 11 Nm
 - GIGAVac GX14: 14 auf 20 Nm
 - GIGAVac GX16: 23 auf 34 Nm

6. Setzen Sie die Polkappen auf die Pole (siehe Abbildung 12).




Abbildung 11. Anschluss der Batterie an die Last.




Abbildung 12. Befestigung der Polkappen.

4.7. Trennen der Li-Ionen-Batterie

1. Schalten Sie jedes Gerät oder Ladegerät aus, an das die Li-Ionen-Batterie angeschlossen ist.

2. Trennen Sie das Minuskabel vom - Pol der Li-Ionen-Batterie.
3. Trennen Sie das Pluskabel vom + Pol der Li-Ionen-Batterie.

5. Anschluss von Li-Ionen-Batterien in Reihe und parallel

5.1. Li-Ionen-Batterien in Reihe schalten.

⚠ **Vorsicht!** Bevor 2 oder mehr Li-Ionen-Batterien in Reihe geschaltet werden können, müssen die Li-Ionen-Batterien auf 100 % SoC geladen werden.

⚠ **Vorsicht!** Bevor Sie 2 oder mehr Batterien in Reihe schalten, konsultieren Sie immer Super B

⚠ **Vorsicht!** Je nach Installation wird eine Vorladeschaltung benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Super B oder Ihrem Händler.

Bei Verwendung von Li-Ionen-Batterien in Serienschaltung ist ein CAN-Ausgleich erforderlich (siehe Abschnitt 5.4.4).

Das CAN-Netzwerk ist für den CAN-Ausgleich erforderlich.

Bei Installationen mit mehr als 2 in Reihe geschalteten Batterien muss das CAN-Netzwerk von einem externen 24 V-Netzteil versorgt werden. Die externe Spannung am CAN-Netzwerk darf nicht höher als 28,8 V DC sein




Abbildung 13. In Reihe geschaltete Batterien mit CAN-Netzwerk, externer Abschaltvorrichtung und externer Stromversorgung.

5.2. Parallelschaltung von Li-Ionen-Batterien

⚠ **Vorsicht!** Bevor Sie 2 oder mehr Li-Ionen-Batterien parallel anschließen, müssen die Li-Ionen-Batterien auf 100 % SoC aufgeladen werden.

⚠ **Vorsicht!** Für mehr als 4 Li-Ionen-Batterien in Parallelschaltung wenden Sie sich bitte an Super B oder Ihren Händler.

⚠ **Vorsicht!** Je nach Installation wird eine Vorladeschaltung benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Super B oder Ihrem Händler.

⚠ **Vorsicht!** Wenn Batterien parallel geschaltet werden, muss das verwendete Relais für den von der Anwendung verwendeten Strom geeignet sein




Abbildung 14. Drei Li-Ionen-Batterien parallel zur externen Abschaltvorrichtung

OK: Gleichmäßig verteilter Batteriestrom.
Alle Batterien tragen gleichermaßen zum Strom in der Last bei.

NICHT OK: Strom nicht gleichmäßig verteilt.
Batterien, die der Last am nächsten sind, leisten den größten Beitrag zum Strom in die Last. Während Batterien, die weiter von der Last entfernt sind, einen geringeren Strombeitrag leisten.

Der Verschleiß der Li-Ionen-Batterie in der Nähe der Last ist höher.

Bei Verwendung von Li-Ionen-Batterien in paralleler Konfiguration ist kein CAN-Ausgleich erforderlich.

5.3. Anschluss von Li-Ionen-Batterien in Reihe und parallel

⚠ **Vorsicht!** Vor dem Anschluss von 2 oder mehr Li-Ionen-Batterien in Reihe und parallel müssen die Li-Ionen-Batterien auf 100 % SoC geladen werden.

⚠ **Vorsicht!** Für mehr als 4 Li-Ionen-Batterien in Reihe und Parallelschaltung fragen Sie Super B oder Ihren Händler.

⚠ **Vorsicht!** Je nach Installation wird eine Vorladeschaltung benötigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Super B oder Ihrem Händler.

Bei Verwendung von Li-Ionen-Batterien in Reihe und paralleler Konfiguration ist ein CAN-Ausgleich erforderlich (siehe Abschnitt 5.4.4).

Das CAN-Netzwerkabel ist für den CAN-Ausgleich erforderlich.

Bei Installationen mit mehr als 2 Batterien in Serie muss das CAN-Netzwerkabel von einem externen 24 V-Netzteil versorgt werden.




Abbildung 15. Vier Li-Ionen-Batterien in Serie - Parallelschaltung mit externer Abschaltvorrichtung und ohne externe Stromversorgung

5.4. CANopen-Schnittstelle

Die CANopen-Schnittstelle der Li-Ionen-Batterie muss für den CAN-Abgleich verwendet werden und kann für Überwachungszwecke verwendet werden.

Die Li-Ionen-Batterien kann mit der Batterieüberwachungssoftware und dem Touchscreen überwacht werden.

Um die Batterieüberwachungssoftware nutzen zu können, muss der CAN-Bus der Li-Ionen-Batterie (CON 3) über eine CAN-to-USB-Schnittstelle mit dem Computer verbunden sein, auf dem die Überwachungssoftware und die USB-Treiber installiert sind.

Weitere Informationen über den CANopen-Bus finden Sie auf der CiA-Website:

www.can-cia.org.

5.4.1. CAN-Bus-Netzwerktopologie

Der CAN-Bus muss in einer Busnetzwerktopologie verwendet werden. Verwenden Sie keine Ring- oder Sterntopologie. Die maximale CAN-Buslänge ist begrenzt. Die Li-Ionen-Batterie besitzt eine feste Bitrate von 250 kbps.

In Tabelle 12 ist eine Übersicht über diese Einschränkungen enthalten.

Bitrate	Buslänge (L)	Max. Leitungslänge (S)	Kumulierte Leitungslänge
250 kbps	250 m	11 m	55 m

Tabelle 12. CAN-Bus-Geschwindigkeit

5.4.2. Abschlusswiderstände

Der CAN-Bus erfordert eine Terminierung an den beiden Enden des Busses. Die USB-zu-CAN-Schnittstelle kann an beliebiger Stelle an den CAN-Bus angeschlossen werden.

Verwenden Sie Abschlusswiderstände an den Endknoten, um Reflexionen auf der Leitung zu vermeiden. Der Wert dieses Widerstandes sollte +/- 120 Ohm betragen.

5.4.3. CAN-Bus-Versorgung

Aufgrund der galvanischen Trennung zwischen der GLT und der CAN-Schnittstelle der Li-Ionen-Batterie wird eine externe Stromversorgung auf dem CAN-Bus benötigt.

Der CAN-Bus kann über Con 2 (I/O-Verbindung 7) oder das CAN-Netzkabel (siehe Abbildung 17) mit Strom versorgt werden.

Diese Situation kann auftreten, wenn eine USB-zu-CAN-Schnittstelle direkt an die Li-Ionen-Batterie angeschlossen ist (siehe Abbildung 16).

1. Verbinden Sie Pin 1 von Con2 mit dem + Pol der Li-Ionen-Batterie.
2. Verbinden Sie Pin 7 von Con2 mit dem - Pol der Li-Ionen-Batterie.




Abbildung 16. Verwenden Sie Con2, um den CAN-Bus mit Strom zu versorgen




Abbildung 17. Verwendung des CAN-Stromkabels zur Stromversorgung des CAN-Busses

5.4.4. CAN-Ausgleich

Wenn die Li-Ionen-Batterie in einer Reihenschaltung angeschlossen ist, ist ein CAN-Ausgleich erforderlich. Der CAN-Ausgleich stellt sicher, dass alle Batterien richtig gewichtet sind. Dazu ist es notwendig, dass die Batterien miteinander kommunizieren müssen. Dazu wird der CAN-Bus verwendet.

Ein CAN-Ausgleich funktioniert mit SB BCI-C1/SB BIB und ohne SB BCI-C1/SB BIB bis zu 8 Batterien. Wenden Sie sich an Super B, um weitere CAN-Ausgleich-Konfigurationen zu erhalten.

6. Batterieverwendung

6.1. Allgemeine Informationen

- ⚠ **Warnung!** Verwenden Sie immer ein externe Abschaltvorrichtung.
- ⚠ **Warnung!** Im Falle einer Unterspannungsabschaltung muss der Ladestrom sehr niedrig sein, bis eine sichere Spannung erreicht ist.
- ⚠ **Warnung!** Befolgen Sie die Sicherheitsrichtlinien und -maßnahmen des Kapitels 1.
- ⚠ **Vorsicht!** Laden Sie die Li-Ionen-Batterie vor Gebrauch auf.

6.2. Aufladen

- ⚠ **Warnung!** Laden Sie die Li-Ionen-Batterie niemals mit einem Ladestrom höher als 1C.
- ⚠ **Warnung!** Stoppen Sie den Ladevorgang, wenn die Li-Ionen-Batterie in den Alarmmodus wechselt (die externe Abschaltvorrichtung schaltet sich ab).
- ⚠ **Vorsicht!** Verwenden Sie zum Aufladen der Li-Ionen-Batterie ein Ladegerät, das zum Aufladen von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien geeignet ist.
 1. Schließen Sie das Ladegerät wie in Abschnitt 4.6 beschrieben an die Li-Ionen-Batterie an.
 2. Laden Sie die Li-Ionen-Batterie im Falle einer Unterspannungsabschaltung oder wenn der Ladezustand unter 20 % fällt auf, um die Lebensdauer der Li-Ionen-Batterie zu erhalten.

6.2.1. Batterieausgleich

Während der Lebensdauer der Batterien können die Zellen innerhalb der Li-Ionen-Batterie aufgrund hoher Entladeströme und kurzer Erhaltungsladungszeiten unausgeglichen sein. Dies kann zu Kapazitätsverlust und unausgewogenen Zellen führen. Zellen können nach folgendem Verfahren ausgeglichen werden:

Legen Sie eine konstante Spannung von 14,4 V und einen Strom zwischen 1 A und 2 A an, um die Li-Ionen-Batterie manuell auszugleichen.

6.2.2. Auslesen des Ladezustands der Batterie (SoC)

Der Ladezustand der Li-Ionen-Batterie kann entweder über das BM01, Touch Display, CAN-Netzwerk oder über den Analogausgang ausgelesen werden (siehe weitere Anweisungen unten).

1. Verbinden Sie Pin1 von Con2 mit dem + Pol der Li-Ionen-Batterie.
2. Verbinden Sie Pin 7 von Con2 mit der Masse.
3. Bestimmen Sie die Spannung an Pin 2 von CON2 (siehe Abbildung 18).
Der analoge SoC-Ausgang reicht von 0 bis 10 Volt, wobei 0 V 0 % SoC und 10 V 100 % SoC entspricht.
4. Eine Neukalibrierung des SoC erfolgt, wenn die Batterie vollständig geladen ist.




Abbildung 18. Bestimmung der Batterien SoC

6.3. Batterieüberwachungssoftware

Die Batterieüberwachungssoftware bietet die Möglichkeit, eine Reihe der Li-Ionen-Batterieeigenschaften durch Sensoren innerhalb der Li-Ionen-Batterie kontinuierlich zu überwachen. Sie ermöglicht auch den Download einer vollständigen Aufzeichnung der Eigenschaften der Li-Ionen-Batterie im Laufe der Zeit. Die Batterieüberwachungssoftware und die Hardware sind nicht im Lieferumfang der Li-Ionen-Batterie enthalten. Eine Übersicht über diese Produkte finden Sie in Abschnitt 3.6.2.

6.3.1. Aufzeichnung des Batterieverlaufs

Der Batterieverlauf kann mit der Batterieüberwachungssoftware heruntergeladen werden. Diese Aufzeichnung kann nur von einem Wiederverkäufer oder Super B zur Auswertung abgerufen werden.

7. Inspektion und Reinigung

7.1. Allgemeine Informationen

⚠️ Warnung! Versuchen Sie niemals, die Li-Ionen-Batterie zu öffnen oder zu zerlegen! Das Innere der Li-Ionen-Batterie enthält keine wartungsfähigen Teile.

1. Trennen Sie der Li-Ionen-Batterie von allen Last- und Ladegeräten, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen (siehe Abschnitt 4.7).
2. Entfernen Sie die Sicherung oder Blindsicherung vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten (siehe Abschnitt 4.3.2).
3. Setzen Sie die beiliegenden Schutzkappen vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten auf die Pole, um zu vermeiden, dass die Pole berührt werden können.

7.2. Inspektion

1. Überprüfen Sie die Kabel und Kontakte auf lose und/oder beschädigte Kabel und Kontakte, Risse, Verformungen, Undichtigkeiten oder Schäden jeglicher Art. Wenn eine Beschädigung der Li-Ionen-Batterie festgestellt wird, muss diese ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, eine beschädigten Li-Ionen-Batterie aufzuladen oder zu verwenden. Berühren Sie nicht die Flüssigkeit einer geborstenen Li-Ionen-Batterie.
2. Beobachten und notieren Sie die Laufzeit, die eine neue, voll aufgeladener Li-Ionen-Batterie für die Stromversorgung Ihres Produkts bietet. Verwenden Sie diese neue Li-Ionen-Batterielaufzeit als Grundlage für den Vergleich von Laufzeiten älterer Batterien. Die Laufzeit der Li-Ionen-Batterie variiert je nach Konfiguration und der Anwendung des Produkts.
3. Überprüfen Sie regelmäßig die SOC der Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, die sich bei Nichtgebrauch oder Lagerung langsam selbst entladen (<3 % pro Monat).
4. Erwägen Sie, die Li-Ionen-Batterie durch eine neuen zu ersetzen, wenn Sie eine der folgenden Bedingungen beachten:
 - Die Laufzeit der Li-Ionen-Batterie sinkt unter etwa 80 % der ursprünglichen Laufzeit.
 - Die Ladezeit der Li-Ionen-Batterie verlängert sich deutlich.

7.3. Reinigung

Reinigen Sie die Li-Ionen-Batterie bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten, Lösungsmittel oder Scheuermittel zur Reinigung der Li-Ionen-Batterie.

8. Aufbewahrung

Befolgen Sie die Aufbewahrungshinweise in diesem Handbuch, um die Lebensdauer der Li-Ionen-Batterie während der Lagerung zu optimieren. Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden und die Li-Ionen-Batterie bei der Überprüfung nicht mehr geladen ist, betrachten Sie ihn als beschädigt. Versuchen Sie nicht, sie aufzuladen oder zu benutzen. Ersetzen Sie diese durch eine neue Li-Ionen-Batterie.

Siehe Abschnitt 3.2.4 für die Bedingungen der Lagertemperatur.

Die Selbstentladung der Li-Ionen-Batterie beträgt <3 % pro Monat.

1. Laden oder Entladen der Li-Ionen-Batterie auf 80 % seiner Kapazität vor der Lagerung.
2. Trennen Sie die Li-Ionen-Batterie von allen Lasten und, falls vorhanden, vom Ladegerät.
3. Entfernen Sie die Sicherung von der Li-Ionen-Batterie während der Lagerung (siehe Abschnitt 4.3.2).
4. Setzen Sie während der Lagerung die Polkappen über die Li-Ion Batteriepole.
5. Laden Sie jedes Jahr die Li-Ionen-Batterie auf 80 % ihrer Kapazität auf.

9. Transport

Überprüfen Sie vor dem Transport einer Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie immer alle geltenden lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften.

Der Transport einer ausgedienten, beschädigten oder zurückgerufenen Li-Ionen-Batterie kann in bestimmten Fällen speziell eingeschränkt oder verboten sein.

Der Transport der Li-Ion-Batterie fällt unter die Gefahrenklasse UN3480, Klasse 9. Für den Transport über Wasser, in der Luft und über Land fällt die Li-Ion-Batterie in die Verpackungsgruppe PI965, Abschnitt II.

10. Recycling und Entsorgung

Vor der Entsorgung müssen Sie die Batterie immer entladen. Verwenden Sie Isolierband oder eine andere zulässige Abdeckung an den Batteriepolen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Das Recycling von Batterien wird empfohlen. Entsorgen Sie die Li-Ionen-Batterie in Übereinstimmung mit den örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen und Vorschriften. Batterien dürfen an den Hersteller zurückgeschickt werden.

11. Fehlerbehebung

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Die Kapazität der Li-Ionen-Batterie ist gesunken	Die Zellen in den Batterien sind nicht richtig ausbalanciert oder die Li-Ionen-Batterie ist abgenutzt.	Führen Sie einen vollständigen Ladezyklus durch, um die Zellen auszugleichen (siehe Kapitel 5 für das Ausgleichen).
Die Li-Ionen-Batterie kann nicht aufgeladen/entladen werden	Die Sicherung der Li-Ionen-Batterie ist nicht installiert	Installieren Sie die Sicherung; befolgen Sie die in Absatz 4.3.2 beschriebenen Verfahren.
	Die Sicherung in der Li-Ionen-Batterie ist defekt.	Trennen Sie alle Lasten- und Ladegeräte, prüfen und beheben Sie Kurzschlüsse und Defekte. Anschließend tauschen Sie die Sicherung aus und befolgen die in Absatz 4.3.2 beschriebenen Verfahren.
	Die Li-Ionen-Batterie ist tiefentladen. Das GLT befindet sich nun im „Fehlerstatus“.	Trennen Sie alle Lasten und schließen Sie ein Ladegerät an die Li-Ionen-Batterie an. Drücken Sie anschließend die Reset-Taste für mindestens 10-15 Sekunden, um den „Fehlerstatus“ zu beheben (siehe Abschnitt 3.5)...
	Die Li-Ionen-Batterie wurde überladen. Das GLT befindet sich nun im „Fehlerstatus“.	Trennen Sie das Ladegerät von der Li-Ionen-Batterie und drücken Sie die Reset-Taste für mindestens 10-15 Sekunden, um den „Fehlerstatus“ zu beheben (siehe Abschnitt 2.7)....
	Die Li-Ionen-Batterie ist überhitzt. Das GLT befindet sich nun im „Fehlerstatus“.	Trennen Sie das Ladegerät sowie alle Lasten und warten Sie, bis sich die Li-Ionen-Batterie abgekühlt hat. Drücken Sie anschließend die Reset-Taste für mindestens 10-15 Sekunden, um den „Fehlerstatus“ zu beheben (siehe Abschnitt 3.5).

Tabelle 13. Fehlerbehebung

12. Gewährleistung und Haftung

12.1 Der Kunde ist verpflichtet, bei der Lieferung unverzüglich zu prüfen, ob die Produkte während des Transports beschädigt wurden. Im Falle eines solchen Schadens hat der Kunde Super B so schnell wie möglich, spätestens jedoch drei (3) Tage nach Lieferung, durch eine genaue, schriftliche Erklärung unter Angabe des Schadens und möglichst eines Fotos zu informieren. Das Versäumnis die Produkte innerhalb der angegebenen Zeit zu kontrollieren und Super B zu informieren oder wenn die Produkte zu irgendeinem Zeitpunkt verwendet werden, ist dies ein eindeutiger Beweis dafür, dass Super B die Lieferung zufriedenstellend übergeben hat.

12.2 Für den Fall, dass der Kunde nachweist, dass eines der gelieferten Produkte nicht der Vereinbarung entspricht, hat Super B (nach eigenem Ermessen, nachdem sie die vom Kunden zurückgegebenen Produkte erhalten hat) die Möglichkeit, diese Produkte entweder zu reparieren, durch neue Produkte zu ersetzen oder den Rechnungswert ohne Versandkosten zurückzuerstatten.

12.3 Super B gewährt eine dreijährige beschränkte Garantie auf Schäden, die durch Herstellungsfehler verursacht werden, beginnend mit der Lieferung. Schäden, die durch Fabrikationsfehler verursacht werden, umfassen nicht Schäden, die auf (a) allgemeine Abnutzung, (b) Kurzschluss, (c) Überladung, (d) Tiefentladung, (e) Überhitzung von Super-B-Produkten, (f) Installation des Super-B-Produkts durch Personen, die nicht in der Lage sind, mit elektrotechnischen Geräten oder Komponenten zu arbeiten, (g) jede andere unsachgemäße Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise von Super B, (h) jede Verwendung entgegen den Produktspezifikationen dieses Produkts, (i) jede höhere Gewalt zurückzuführen sind.

12.4 Die Gewährleistungsfrist für Teile des Produkts, die im Rahmen der Garantie repariert oder ersetzt wurden, beträgt zwölf (12) Monate ab dem Datum der Reparatur oder Lieferung des Ersatzes.

12.5 Mit Ausnahme der in den Klauseln 12.3 und 12.4 Fälle übernimmt Super B keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich und ohne Einschränkung einer stillschweigenden Garantie der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck oder einer Garantie, die sich aus einem Handelsverhalten, einem Leistungsverhalten oder einer Nutzung des Handels ergibt. Super B lehnt insbesondere jede Zusicherung oder Garantie ab, dass das Produkt die Anforderungen des Kunden erfüllt, eine bestimmte Funktion erfüllt oder ein gewünschtes Ergebnis erzielt, das nicht ausdrücklich von Super B schriftlich festgelegt wurde.

12.6 Die Haftung gegenüber dem Kunden erlischt in jedem Fall, wenn der Kunde Super B nicht innerhalb von zehn (10) Tagen nach Entdeckung des Mangels schriftlich über das Vorliegen des Mangels informiert, damit Super B den Schaden untersuchen kann. Einige der Produkte von Super B speichern Nutzungsdaten, einschließlich Lade-/Entladedaten, elektronisch, damit Super B diese Daten bei der Schadensuntersuchung rückwirkend analysieren kann.

12.7 Die Haftung von Super B für Schäden, die dem Kunden entstehen, ist in jedem Fall auf den Rechnungsbetrag der betreffenden Produkte beschränkt. Es sei denn, diese Schäden wurden durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten von Super B verursacht. Super B kann niemals haftbar gemacht werden für (a) Schäden, die durch einen der in Klausel 12.3 genannten Umstände verursacht werden, die zu Schäden an den Super B-Produkten oder an einem anderen Gerät in der Nähe dieser Produkte führen, oder (b) Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Produktionsausfall, Betriebsunterbrechung, Verlust von Produkten und Kapazitätsverlust, unabhängig von der Ursache eines solchen Folgeschadens, oder (c) Geschäftswert.

12.8 Soweit ein Gericht feststellt, dass die in Ziffer 12.7 genannte Haftungsbeschränkung nicht gegen einen bestimmten Schadenersatzanspruch des Kunden geltend gemacht werden kann, ist die Haftung von Super B für Sach-, Vermögens- und Körperschäden (einschließlich Tod), die durch die Anwendung dieser speziellen Super-B-Produkte verursacht werden, in jedem Fall auf den Betrag beschränkt, den die Versicherungsgesellschaft von Super B an Super B gemäß dem Versicherungsschutz dieser Versicherungspolice für diese besondere Art von Schäden tatsächlich ausbezahlt hat. Super B hat sich gegen bestimmte Risiken versichert, wie in den jeweiligen Versicherungen beschrieben. Diese Verträge enthalten eine übliche Beschränkung der an Super B auszahlenden Versicherungsleistung, wenn und soweit es sich bei dem Ereignis um ein abgedecktes Ereignis handelt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an:

Super B Lithium Power B.V.
Europalaan 202
7559 SC Hengelo (Ov)
Niederlande

Tel: +31 (0)88 0076 000
E-Mail: info@super-b.com
www: www.super-b.com

